

TEHNILINE INFOLEHT DISPERSIONSKLEBER ID



Dispersioonliim on ühekomponentne valmis elastne liimisegu polüstüroolplaatide kleepimiseks puitlaastplaatidele, puidule, puitkiudplaadile, vineerile, tsementplaadile, kipsplaadile jm. Sobib ka dekoorprofiilide, vahtplastplaatide, katteplaatide, isoleerplaatide kleepimiseks siledale ja karedale aluspinnale. Aurutõkkele kleepimiseks on vajalik kasutada spetsiaalliimi.

Tihedus:	Ca. 1,6 g/cm ³ .
Sideaine:	Akrülaatdispersioon
Värvus:	Helebeez
Läikeaste:	Matt.
Struktuur:	Sile
Pealekandmine:	Pahteldamisega
Töötlemistemperatuur:	Mitte alla +5 °C töödelda (õhk ja pind).
Kulu (kihi kohta):	Ca.1,8kg/m ² . Tegemist on ligikaudsete suurustega, kuna igal pinnal on erinevad omadused, mis mõjutavad materjali kulu. Täpse kalkulatsiooni saab teha konkreetsel objektil.
Kuivamisaeg: (20 °C/ 65 % rel. niiskuse juures)	1-2 päeva.
Lahjendamine:	Ei ole vajalik
Pakendus:	20 kg.
Hoidmine:	Hoida jahedas, vältida külmumist. Avatud anum peatselt tarvitada.
Tööriista puhastus:	Koheselt peale töö lõppu veega
Ohumärgistus:	Puudub

Aluspind:

Aluspind peab olema kindel, puhas, kuiv, rasva-, silikooni-, vaha- ja tolmuva. Mustus eemaldada ja plekid puhastada. Esineda võib lubjakiht eemaldada. Pinnad märjalt või kuivalt põhjalikult puhastada (mehhaaniliselt või survejoaga). Seente ja hallituse puhul on vajalik spetsiaalne puhastus kui ka järeltõttlus vastava vahendiga. Pragulise aluspinna töötlemiseks soovitatakse spetsiaalkattesüsteeme. Lahtised vana katte tükid kui ka mittekandev kiht kõrvaldada ja puhastada (mehhaaniliselt või spetsiaalse vahendiga). Aluspinnad kruntida vahendiga *Tiefgrund LF*. Liivased aluspinnad kruntida vahendiga *Tiefgrund L* (lahusti peab välja kuivama 72 tundi). Eriliste kasutusprobleemide juures on vajalik spetsialisti nõustamine.

Materjalikulu:

Polüstüroolplaatide kleepimisel puitlaastplaadile on kulu ca 1,8 kg/m².

Soojustusplaatide paigaldustehnika:

Dispersionskleber täispinnaliselt hammaslabidaga (4x4 või 6x6 mm) plaadile või aluspinnale kanda. Tähtis on, et plaatide ääred oleksid korralikult liimitud. Plaatide kokkupuutekohad peavad liimivabaks jääma, et plaadid oleksid vahetult koos, ilma vaheruumita. Töötlemisaeg ca 10 minutit.